

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN IPAL		Halaman 1 dari 1 Nomor : UDDP-MK-L4-049 Versi : 001 Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Bagian A. Pemeliharaan Harian

Hari/Tanggal Pemeliharaan :

Waktu Pemeliharaan :

NO.	OBJEK PEMELIHARAAN	URAIAN KEGIATAN	PETUGAS	KETERANGAN
1.	Manhole Akhir di IPAL	• Membersihkan sampah pada keranjang Equalisasi supaya tidak masuk dalam unit pompa IPAL		
		• Membersihkan sampah padat pada saringan bak <i>pretreatment</i> agar tidak masuk dalam unit pompa		
2.	Pompa Equalisasi	• Periksa jika <i>air effluent</i> tidak ada yang keluar dari <i>chlorine tank</i> , maka periksa panel kontrol dahulu		
3.	Panel Kontrol	• Cek ampere meter dan voltage pada unit panel agar jangan melebihi ambang batas normal		
		• Jika ada yang trip pada lampu kontrol sebaiknya periksa lebih dahulu unit peralatan (<i>equipment</i>)		
4.	Filter pump (<i>effluent pump</i>)	• Periksa sistem <i>pressure</i> agar tetap berfungsi auto		
		• Periksa agar tetap air dapat diolah dalam filter		
5.	Multimedia filtration	• Lakukan <i>backwash</i> pada <i>multimedia filter</i> 15 menit		
		• <i>Rinsing</i> pada <i>filter zeolite</i> selama 5 menit		

**) Formulir ini diisi setiap hari pada saat melakukan pemeliharaan harian IPAL oleh petugas MFK/RT dan diperiksa setiap minggu oleh Kepala Bidang Penunjang dan Ketua Tim K3*

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	FORMULIR PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN IPAL		Halaman 1 dari 1 Nomor : UDDP-MK-L4-049 Versi : 001 Tanggal berlaku : 28 Jun 2024 Tanggal kajiulang : 28 Jun 2026
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Bagian B. Pemeriksaan Mingguan

Hari/Tanggal Pemeliharaan :

Waktu Pemeliharaan :

NO.	OBJEK PEMELIHARAAN	URAIAN KEGIATAN	PETUGAS	KETERANGAN
1.	Root Blower	• Bersihkan <i>filter blower</i> agar tetap konstan		
		• Cek <i>oil</i> dan <i>pully belt</i> jangan sampai kosong		
		• Periksa <i>pully belt</i> jangan sampai putus		
2.	Chlorination	• Periksa <i>chlorine</i> tablet pada tabung di bak <i>chlorine</i> jika sudah sedikit tambah lagi agar tetap berfungsi		
3.	Pengurasan Lumpur dari <i>Sediment</i> dan <i>Clearwell</i>	• Pengurasan sisa lumpur pada bak <i>sediment</i> dan pada bak <i>clearwell</i> dimasukkan kembali ke dalam bak <i>equilisasi</i> agar tidak menyumbat pada filter		

**) Formulir Bagian B ini diisi oleh petugas MFK/RT setiap minggu saat melakukan pemeliharaan mingguan dan diperiksa oleh Ketua Tim K3 dan Kepala Bidang Penunjang*

Jakarta,

Ketua Tim K3

Kepala Bidang Penunjang

()

()

